

Conseils de pose de votre store extérieur RoofLITE



Tout d'abord, commencez par enlever les deux vis présentes sur le revêtement supérieur de votre fenêtre de toit.



Afin de rendre les trous étanches à l'eau, placez du butyle noir dans le trou.



Vous pouvez à présent placer le store extérieur sur le haut de la plaque de revêtement supérieure. Vous devez vous assurer que les orifices du store soient alignés avec les trous de la plaque en dessous.



Ensuite, vissez les deux vis longues présente dans le kit afin de le fixer.



A présent vous pouvez préparer les crochets. Pour cela, rabattez votre fenêtre afin d'avoir accès au revêtement inférieure. Dévissez et conservez les vis.



Fixez les crochets au revêtement à l'aide des vis que vous avez conservées.



Vous pouvez maintenant dérouler votre store et l'attacher aux crochets.



L'installation de votre store est ainsi terminée. Vous pouvez l'utiliser comme vous désirez. Vous pouvez ouvrir votre fenêtre, celle-ci ne sera pas gênée par votre store !