

Accessoires
indispensables



La notice de pose
EN VIDÉO



Avez-vous bien pris
vos mesures ?
VÉRIFIEZ ICI



2 personnes
recommandées pour la pose

1 Préparez la pose

Conditions : Assurez-vous d'être dans un lieu propre et évitez l'application en extérieur en cas de mauvais temps, vent, gel ou fortes chaleurs.

Température d'application : entre 10°C et 28°C



1. Nettoyez parfaitement les vitrages

Pulvérisez de l'eau savonneuse sur le vitrage et passez le grattoir sur tout le vitrage pour décoller les impuretés même invisibles. Pulvérisez à nouveau de l'eau savonneuse et passez la raclette de droite à gauche pour évacuer les derniers résidus. Séchez le tout à l'aide d'une microfibre propre et sèche.

i Nettoyez et séchez également les encadrements et les angles c'est là où les impuretés s'accumulent.

2. Pulvérisez de l'eau savonneuse sur le vitrage nettoyé

Assurez-vous de vaporiser de l'eau savonneuse sur la totalité du vitrage à équiper.

! La bonne réalisation de ces deux étapes se reflétera dans le résultat de votre application.

2 Posez le film sur la vitre



3. Préparez le film avant la pose

Tous nos films sont pourvus d'une pellicule de protection. Déroulez le film à plat sur une surface propre et amorcez la séparation de la pellicule de protection en vous aidant de 2 morceaux de scotch (non fournis) dans un angle l'un face à l'autre.

i Le côté de la pellicule de protection est indiqué par une pastille de couleur

4. Neutralisez la colle ou la face statique

Tout en retirant la pellicule de protection, pulvérisez abondamment de l'eau savonneuse sur toute la face découverte.

! Humidifiez vos doigts pour éviter les poussières et les empreintes

5. Appliquez le film sur le vitrage

Prenez soin d'appliquer la face mouillée contre la vitre en le prenant par le haut. Faites-le glisser sur la vitre pour le caler dans chaque angle.

! Une fois le film calé, pulvérisez de l'eau savonneuse pour faire glisser la maroufle et éviter les rayures sur le film.

3 Terminez l'application du film



6. Marouflez le film

Chassez l'eau savonneuse à l'aide de la maroufle avec l'embout en caoutchouc en commençant par une bande centrale puis de l'intérieur vers l'extérieur de haut en bas.

7. Redécoupez si nécessaire

Aidez-vous d'une règle dure pour guider le cutter lors de la découpe afin que le film ne touche plus l'encadrement ni le joint.

! Toujours retirer le surplus en le tirant vers l'extérieur.

8. Éliminez l'humidité restante

Enveloppez la maroufle d'un papier absorbant pour éliminer l'eau qui pourrait stagner entre le film et les bords du vitrage.

! Laissez sécher 3 à 4 semaines sans toucher au film, certaines bulles peuvent apparaître le lendemain, c'est normal. Il faut laisser sécher.

i Pour les poses en extérieur, il est conseillé d'apposer un joint silicone neutre ou vernis type marin sur le contour du film pour éviter les éventuelles infiltrations d'eau.

! La pose est maintenant terminée !

