

Accessoires indispensables



Raclette
Ref. produit : VO147



Cutter
Ref. produit : VO101



Alcool isopropylique
Ref. produit : VO187

Kit de pose de revêtements muraux (murs et meubles)
Ref. produit : VO216



2 personnes
recommandées
pour la pose

2 Application



3. Appliquez le revêtement

Appliquez le revêtement sur la partie haute en marouflant progressivement de l'intérieur vers l'extérieur.
Retirez la pellicule de protection au fur et à mesure.



4. Redécoupez si nécessaire

💡 Pour obtenir une découpe propre, orientez votre lame de cutter à 45°.
i N'oubliez pas d'utiliser une lame de cutter propre et neuve



2. Préparez le revêtement

Décollez la pellicule de protection sur 10 cm. Et repliez-le sur lui-même.

💡 Aidez-vous de 2 morceaux de scotch (non fournis) placés dans un angle l'un en face de l'autre pour séparer les 2 parties

i Dans le cadre d'un achat au mètre linéaire : prédecoupez le revêtement en ajoutant 5 cm de marge. Prévoyez un surplus si vous souhaitez équiper les tranches du support.

3 Finition



5. Marouflez plus fermement

Marouflez une dernière fois en appliquant une plus forte pression.

💡 Pour parfaire l'activation de la colle, réchauffez le revêtement à l'aide d'un décapeur thermique.

La pose est maintenant terminée !

Accessoires recommandés



Astuces



Sèche
cheveux



Décapeur
thermique



**Primer
d'accroche**
Ref. produit : VO213



Réaliser un coin

Appliquez le revêtement sur la surface plane puis coupez en diagonal dans l'angle. Rabattez les côtés.

💡 Pour améliorer l'accroche, vous pouvez utiliser un primer d'accroche sur ces zones.



Faire un raccord

Réalisez le raccord en faisant chevaucher les 2 panneaux sur 1 cm.

