



- Ravive les bois grisailés ou noircis
- Formule gel facile à utiliser
- Action rapide
- Sans chlore

PRÊT  
À  
L'EMPLOI

### Sur quels supports ?

- ◆ Terrasses
- ◆ Bardages
- ◆ Charpentes
- ◆ Mobilier de jardin



### Dans quels K ?



## MODE D'EMPLOI

**Impératif !** T° mini 5°C, maxi 25°C

### Précautions d'emploi

- ◆ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.
- ◆ Nettoyer immédiatement à l'eau les éléments atteints et qui ne doivent pas être traités.
- ◆ Rincer les outils à l'eau immédiatement après usage.

### Application

- ◆ Agiter DÉKAP'BOIS avant usage.
- ◆ Après nettoyage du support, appliquer DÉKAP'BOIS
- ◆ Laisser agir de 10 à 60 minutes selon encrassement et type de support.
- ◆ Brosser énergiquement puis rincer abondamment à l'eau.
- ◆ Renouveler l'opération si nécessaire.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

### Consommation

Selon porosité et encrassement du support :

- ◆ 1 litre pour 5 à 10 m<sup>2</sup>

### Couleur

Gel incolore

### Odeur

Faible

### Conservation

1 an dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur

### Conditionnements

1 L - 5 L - 20 L

### Matériel

